



Tegningen er vist som en form for signaturforklaring, for på den måde at anskuliggøre, hvad der menes med tolerance målene, deres placering og betydning. Derfor er det ikke alle tolerancemål der kan tages samtidig. Fx. kan målet for den færdig planhed ikke måles, før betonen er udstøbt. Og efter udstøbning, kan der fx. ikke måles armeringens dæklag.

For at opnå den korrekte højde i forhold til FOK, kan der bankes små søm i forskallingen, for på den måde at kunne se, hvor højt der skal udstøbes.

Emne: Tolerancer vedr. kvalitetssikring
 Dato: 27./5.-2009
 Mål: 1:20
 Udført af: Martin Holmgaard

SAM- byg A/S
 Carolinelundsvej 13, 1.sal
 8700 Horsens