

## Anmeldelse af hejseredskaber og spil,

jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 om hejseredskaber og spil.

Anmeldelse skal foretages for:

- 1. Fast opstillet hejseredskab maks. last over 300 kg.
- 2. Taljer (undtagen elektrotaljer med maks. last 1000 kg og derunder)
- 3. Ethvert hejseredskab til brug på skiftende opstillingssteder, fx byggekraner, mobilkraner og lastbilmonterede kraner.
- 4. Ethvert hejseredskab og spil indrettet til personløft, fx spil, hejsestillinger og kraner, der er specielt indrettet til personløft (løft af bevægelseshæmmede personer undtaget).

Nedenstående skema udfyldes:

Fabrikat	Type	År	Serienr.	
Maks. løftehøjde m	Maks. udlæg m		Selvkørende	Ikke selvkørende
Egenvægt kg	Maks. last kg		Maks. lastmoment	tonsmeter
Leveret af/Navn og adresse				
Ejer/Navn og adresse				
Lejer/Bruger/Navn og adresse				
Opstiller/Navn og adresse				
Opstillingsstedets adresse				
Hjemstedskreds/Navn og adresse				
Bemærkninger				
Anmeldelse foretages:				
1. Inden nyt hejseredskab/spil ibrugtages <input type="checkbox"/> 2. Efter ejerskifte <input type="checkbox"/> 3. Efter ombygning eller reparation <input type="checkbox"/> 4. Efter ny opstilling <input type="checkbox"/>				
Kort beskrivelse af hejseredskabets/spillets konstruktion:				
Hejseredskabet/spillet kræver mindst certifikat af type _____ / kræver ikke certifikat <input type="checkbox"/>				

Data (kun det relevante udfyldes):

For hejseredskab eller spil med **tov, lænkekæde** o.l. som bæremiddel oplyses:

Bæremiddel: Ståltov  Fibertov  Lænkekæde  Andet: \_\_\_\_\_

For hejseredskaber og spil med tov(e) udfyldes nedenstående skema og tovcertifikat medleveres hejseredskabet/spillet.

For kædetaljer skal kædecertifikat medleveres taljen.

Efter hvilken norm er tovet/tovene beregnet \_\_\_\_\_

Belastningsgruppe \_\_\_\_\_

		Hejsetov	Udligger-/Kattov
Tovets tråddantal og konstruktion			
Trådenes nominelle brudstyrke		N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>
Tovets faktiske mindste brudlast i henhold til certifikat	B	N	N
Største træk i tovet	S	N	N
Tovets nominelle diameter	d	mm	mm
Middelbøjningsdiameter om tromle	D <sub>T</sub>	mm	mm
Middelbøjningsdiameter om mindste ledeskive	D <sub>S</sub>	mm	mm

Kontrolformler:

For tromle  $\frac{100 S}{B} + \frac{34}{\frac{D_T}{d} - 10} \leq 25$

For ledeskive  $\frac{100 S}{B} + \frac{34}{\frac{D_S}{d} - 11,6} \leq 25$

For hejseredskaber med direkte virkende **hydraulik** som bæremiddel oplyses:

Efter hvilken norm er hejseredskabet beregnet \_\_\_\_\_

Belastningsgruppe \_\_\_\_\_

Maks. tilladeligt arbejdsstryk \_\_\_\_\_

Kontrol og justering er foretaget af bl.a.:

	Ja	Nej
- Overtryksventiler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Rørbrudsventiler eller anden sikring mod rørbrud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Slangebrudsventiler eller anden sikring mod slangebrud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Manometre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Rør-/slangesamlinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ved anmeldelsen skal bl.a. følgende være opfyldt/oplyst:

	Ja	Nej
1. Udførlig dansk brugsanvisning om opstilling, betjening og vedligeholdelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Lastdiagram ved førerplads	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Belastningsskilt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Hørligt eller synligt signal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Betjeningsorganer efter dødmandsknappprincippet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Symboler eller dansk tekst ved betjeningsorganer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Nødstop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Udskiftelig krogblok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Hjælpespil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Kontrol og justering af sikkerhedsudstyr, bl.a.:		
– Overlastsikring (lastmomentsikring)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Lastviser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Højdestop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Endestop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Væltesikring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Skinnerømmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Eftergivende afviser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Krogsikring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Sikring mod fri firing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Sikring i hvilestilling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Tvangsstyring af støtteben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Aflåselig hovedafbryder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Førerkabine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Adgangsveje til førerplads	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Adgangsveje til arbejdspladser for vedligeholdelsesarbejde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Fjernstyring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Ajourført kranjournal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Hovedeftersyn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. 10-års eftersyn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pligten til at anmelde påhviler den, der forestår opstilling af hejseredskabet eller spillet.

Ved ejerskifte påhviler pligten dog ny ejer.

Anmeldelse af nye hejseredskaber og spil sendes til den tilsynskreds, hvor ejeren bor eller har forretningssted.

Endvidere skal fornyet anmeldelse foretages efter

- ejerskifte
- væsentlig ombygning eller reparation
- ny opstilling, **bortset fra** ny opstilling for samme ejer af fritkørende hejseredskaber, fx mobilkraner og autokraner, flytbare hejseredskaber og spil, der bruges til personløft, samt elektrotaljer.

Fornyet anmeldelse sendes til den lokale tilsynskreds for opstillingsstedet.

Vedrørende beregning af krantove, se At-anvisning nr. 2.3.0.1

Vedrørende hejseredskaber med kalibrerede lænkekæder som bæremidler, se At-anvisning nr. 2.3.0.1

Statisk belastningsprøve er foretaget den \_\_\_\_\_ 19\_\_ med

a. Prøvelast \_\_\_\_\_ kg

b. Prøvelast \_\_\_\_\_ kg ved udlæg \_\_\_\_\_ m

c. Prøvelast \_\_\_\_\_ kg ved maks. udlæg \_\_\_\_\_ m

(Se vejledning i At-anvisning nr. 2.3.0.3)

Herved var intet at bemærke

Følgende at bemærke:

---

---

---

Undertegnede attesterer hermed, at hejseredskabet/spillet i enhver henseende overholder relevante bestemmelser i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 om hejseredskaber og spil.

\_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_\_

Underskrift

Hejseredskabet/spillet må ikke tages i brug, før udfyldt anmeldelse er indsendt.